

<b>SISTEMA:</b>	<b>NDB</b>		
<b>NOMENCLATURA:</b>	<b>NON DIRECTIONAL BEACON</b>		
<b>MODELO / PN_LHA:</b>	<b>SRF4000 / SRF4500</b>		
<b>FABRICANTE:</b>	<b>TECNASA</b>		
<b>NUPAC</b>	<b>00022/1/ANAV/2021</b>		

MÓDULO	Subsistema	MODELO / PN	FABRICANTE
Amplificador de Potência	Módulo de potência SFR- 900	653-003-001	TECNASA
Comando	Unidade de comando	659-011-001	TECNASA
Híbrido	Híbrido: modelo SRF-1800	683-003-001	TECNASA
Manipulador automatico digital	MAD 0100	677-001-001	TECNASA
Combinação	Unidade de combinação	683-002-001	TECNASA
Comutação	Unidade de comutação	686-002-001	TECNASA
Acoplador de antena	Acoplador de antena 1000w modelo SRF-2000	650-001-001	TECNASA