

<b>SISTEMA:</b>	<b>VOR</b>		
<b>NOMENCLATURA:</b>	<b>VHF OMNIDIRECTIONAL RADIO RANGE</b>		
<b>MODELO / PN_LHA:</b>	<b>585B</b>		
<b>FABRICANTE:</b>	<b>TECNASA</b>		
<b>NUPAC</b>	<b>00027/1/ANAV/2021</b>		

MÓDULO	Subsistema	MODELO / PN	FABRICANTE
GABINETE	GABINETE CABLADO	586-001-001-5	TECNASA
	VENTILAÇÃO	692-004-001-8	TECNASA
TRANSMISSÃO	TRANSMISSOR	674-001-001-9	TECNASA
	MODULADOR/FONTE/MANIPULADOR	665-002-001-6	TECNASA
	GONIÔMETRO	692-002-001-0	TECNASA
	DISTRIBUIÇÃO DE RF	683-001-001-0	TECNASA
CONTROLE	CONTROLE LOCAL	688-002-001-5	TECNASA
MONITORAÇÃO	MONITOR	680-003-001-4	TECNASA
	GERADOR DE TESTE	689-001-001-7	TECNASA
	DETETOR DE CAMPO	562-001-001-6	TECNASA
ANTENA	ANTENA VOR	656-001-001-6	TECNASA
CONTROLE REMOTO	CONTROLE REMOTO VOR/DME	680-001-001-6	TECNASA
	INTERFACE CONTROLE REMOTO	600-017-001-6	TECNASA